# Wyważarka TROLL TOTEM P

**Wyważarka TOTEM** wyposażona jest w nowoczesny nastawnik laserowy, który podczas wprowadzania parametrów koła zapamiętuje dane a po pomiarze niewyważeń, precyzyjnie wskazuje miejsce umieszczenia ciężarka. Urządzenie ma wbudowany ultradźwiękowy sonar do bezdotykowego pomiaru szerokości koła. Wyważarka posiada system rozpoznawania rodzaju felgi na podstawie wprowadzonych parametrów. Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny system naprowadzania koła na miejsce niewyważenia. Całkowicie nowy system operacyjny oparty na dwóch przyciskach oraz kole jako kursorze wyboru czyni maszynę bardzo intuicyjną w obsłudze. W standardzie maszyna posiada także dotykowy monitor LCD, który jeszcze bardziej ułatwia i przyspiesza nawigowanie po menu użytkownika. Wyważarka może być wyposażona w uchwyt pneumatyczny.




- autonaprowadzanie na miejsce niewyważenia,
- laserowy nastawnik,
- laser liniowy,
- automatyczny pomiar szerokości koła,
- bezdotykowy pomiar zewnętrznej szerokości koła,
- programy ALU,
- 2 programy ALU dla motocykli,
- optymalizacja,
- 3P - ukryty ciężarek,
- syntezator mowy,
- dotykowy monitor LCD,
- pneumatyczny uchwyt koła,

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Średnica obręczy: | 10” – 30” |
| Szerokość obręczy: | 2” – 15” |
| Maks. ciężar koła: | 80 kg |
| Dokładność niewyważenia: | 1 g |
| Prędkość obrotowa: | 140 obr/min |
| Moc silnika napędzającego: | 80 W |

**UNI-TROL Sp. z o.o.**
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

| | |
|---|---|
| Zasilanie elektryczne: | 230V / 50 Hz |
| Zasilanie pneumatyczne: | 8 - 10 bar |
| Wymiary (G/SZ/W) mm: | 1010/1350/1550 |
| Waga urządzenia: | 120 kg |

**UNI-TROL Sp. z o.o.**
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

## Zalety maszyny:

**Nowy interfejs**




**Monitor dotykowy**




**Precyzyjny wskaźnik laserowy**



**UNI-TROL Sp. z o.o.**
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl



**Nawigacja bez klawiatury**

**Łatwa kalibracja**






**Wydruk do pliku**

**Oświetlenie robocze**



**UNI-TROL Sp. z o.o.**
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl




**Automatyczne pozycjonowanie koła**

**Pneumatyczny uchwyt**



## Dostępne kolory



Kolory podstawowe



Kolory na zamówienie

**UNI-TROL Sp. z o.o.**
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

# Wyposażenie dodatkowe

| Indeks | Opis | Zdjęcie |
|---|---|---|
| PPK-1 | Podnośnik koła PPK-1 |  |
| DO-5P | Docisk palcowy 5-bolcowy |  |
| DO-4P | Docisk palcowy 4-bolcowy |  |
| 190400018 | Pierścień dystansowy do stożkow dostawczych Ø40 |  |

**UNI-TROL Sp. z o.o.**
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

| Indeks | Opis | Zdjęcie |
|---|---|---|
| 150400043 | Stożek 122-174 mm Ø40 |  |
| 04.04.008.40 | Stożek 125-145 mm Ø40 |  |
| 06.04.009.40 | Stożek 145-165 mm Ø40 |  |
| 150400049 | Stożek 95-132 mm Ø40 |  |

**UNI-TROL Sp. z o.o.**
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

| Indeks | Opis | Zdjęcie |
|---|---|---|
| W-U-5P | Uchwyt motocyklowy do uchytu pneumatycznego |  |
| W-U-2P-40 | Uchwyt szpilkowy do uchwytu pneumatycznego |  |
| 143 403 003 | Nakrętka Haweka ProGrip Ø40 mm x 3mm |  |
| 190 008 002 | Kołpak dociskowy Haweka ProGrip |  |

**UNI-TROL Sp. z o.o.**
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

| Indeks | Opis | Zdjęcie |
|---|---|---|
| T-CĘG-001 | Cęgi wulkanizatorskie |  |
| WT-2065-1 | Skrobak do ciężarków klejonych |  |

**UNI-TROL Sp. z o.o.**
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl